

Tabela Geral de Defeitos

Código	Descrição
B1000	Comunicação com ar condicionado erro
B1003	Interruptor do ar condicionado
B1018	Controle de temperatura
B1021	Ventilador
B1031	Sensor de temperatura curto circuito
B1032	Sensor de temperatura circuito aberto
B1034	Sensor de temperatura ambiente muito baixo
B1035	Sensor de temperatura ambiente alto(a)
B1079	Vazamento do fluido do ar condicionado
B1083	Falha na memória EEPROM falha
B10C0	Temperatura Interna curto circuito
B10C1	Temperatura Interna circuito aberto
B1130	Alimentação após contato
B1131	Circuito de partida falha
B1132	Circuito de partida falha
B1133	Circuito de partida falha
B1134	Alimentação da ECU
B1135	Interruptor de partida
B1136	Relé da luz de freio
B1137	Interruptor park/ré
B1139	Circuito do imobilizador erro de comunicação
B1140	Circuito do imobilizador erro
B1141	Bloqueio da direção eletrônica erro de comunicação
B1142	Bloqueio da direção eletrônica erro
B1143	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1144	Bloqueio da direção eletrônica incompleto
B1145	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1146	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1147	Problema na comunicação CAN erro de comunicação
B1148	Bloqueio da direção eletrônica
B1149	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1150	Sensor de velocidade do eixo de saída
B1151	Sensor de velocidade do eixo de saída
B1152	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1153	Bloqueio da direção eletrônica
B1154	Bloqueio da direção eletrônica falha
B1155	Falha na memória EEPROM falha
B1156	Falha na ECU
B1157	Falha na memória EEPROM falha
B1158	Falha na ECU erro
B1159	Número VIN (Número de identificação do veículo) não programado
B1160	Chave não programada não programado
B1161	Número VIN (Número de identificação do veículo) incompatível
B1162	Chave não programada incompleto
B1163	Codificação incorreta incompatível

B1164	Número VIN (Número de identificação do veículo) não programado
B1165	Número de chaves programadas não programado
B1170	ECU das eletroválvulas falha
B1171	Sistema de carga da bateria falha
B1172	Sistema de ar condicionado falha
B1173	ECU das eletroválvulas
B1174	ECU das eletroválvulas
B1175	ECU das eletroválvulas
B1176	ECU das eletroválvulas circuito aberto
B1177	ECU das eletroválvulas curto com positivo
B1178	ECU das eletroválvulas curto com massa
B117A	Antena circuito aberto
B117B	Alimentação da antena curto com positivo
B117C	Alimentação da antena curto com massa
B117D	Comunicação serial circuito aberto
B117E	Comunicação serial curto com positivo
B117F	Comunicação serial curto com massa
B1200	Odômetro falha
B1201	Sinal do sistema de combustível
B1202	Sinal do sistema de combustível
B1203	Indicador do airbag
B1204	Indicador de desativação do airbag do passageiro muito baixo
B1205	Indicador de desativação do airbag do passageiro alto(a)
B1206	Indicador de desativação do airbag do passageiro circuito aberto
B1207	Indicador de desativação do airbag do passageiro curto circuito
B120A	Sirene do alarme erro
B120B	Circuito da sirene erro
B120C	Sirene do alarme
B1301	Conversor DC DC performance
B1302	Conversor DC DC
B1351	Conversor DC DC
B1352	Conversor DC DC
B1353	Conversor DC DC
B1400	Circuito do airbag do motorista curto circuito
B1401	Circuito do airbag do motorista circuito aberto
B1402	Circuito do airbag do motorista
B1403	Circuito do airbag do motorista curto com positivo
B1404	Circuito do airbag do motorista curto circuito
B1405	Circuito do airbag do motorista circuito aberto
B1406	Sensor de aceleração longitudinal falha
B1407	Sensor de colisão dianteiro esquerdo tensão muito baixa
B1408	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1409	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1410	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1411	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1412	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1413	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto com positivo
B1414	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1415	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1416	Sensor de aceleração lateral dianteiro esquerdo falha
B1417	Sensor de colisão dianteiro esquerdo tensão muito baixa
B1418	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1419	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1420	Airbag lateral ou cortina direita curto circuito

Todos os DIREITOS RESERVADOS E PROTEGIDOS pela Lei nº 5988 de 14/12/1973 (Lei dos Direitos Autorais).
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nesta obra sem prévio aviso.

B1421	Airbag lateral ou cortina direita circuito aberto
B1422	Airbag lateral ou cortina direita
B1423	Airbag lateral ou cortina direita curto com positivo
B1424	Airbag lateral ou cortina direita curto circuito
B1425	Airbag lateral ou cortina direita circuito aberto
B1426	Sensor de aceleração lateral dianteiro direito falha
B1427	Sensor de colisão dianteiro direito tensão muito baixa
B1428	Sensor de colisão dianteiro direito erro de comunicação
B1429	Sensor de colisão dianteiro direito erro de comunicação
B142F	Antena falha
B1430	Airbag lateral ou cortina esquerda curto circuito
B1431	Airbag lateral ou cortina esquerda circuito aberto
B1432	Airbag lateral ou cortina esquerda
B1433	Airbag lateral ou cortina esquerda curto com positivo
B1434	Airbag lateral ou cortina esquerda circuito aberto
B1435	Airbag lateral ou cortina esquerda circuito aberto
B1436	Sensor de aceleração lateral dianteiro esquerdo falha
B1437	Sensor de colisão dianteiro esquerdo tensão muito baixa
B1438	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1439	Sensor de colisão dianteiro esquerdo erro de comunicação
B1440	Airbag cortina do passageiro curto circuito
B1441	Airbag cortina do passageiro circuito aberto
B1442	Airbag cortina do passageiro
B1443	Airbag cortina do passageiro curto com positivo
B1444	Airbag cortina do passageiro curto circuito
B1445	Airbag cortina do passageiro circuito aberto
B1446	Sensor de aceleração lateral traseiro direito falha
B1447	Sensor de colisão traseiro direito tensão muito baixa
B1448	Sensor de colisão traseiro direito erro de comunicação
B1449	Sensor de colisão traseiro direito erro de comunicação
B1450	Airbag cortina do motorista curto circuito
B1451	Airbag cortina do motorista circuito aberto
B1452	Airbag cortina do motorista
B1453	Airbag cortina do motorista curto com positivo
B1454	Airbag cortina do motorista curto circuito
B1455	Airbag cortina do motorista circuito aberto
B1456	Sensor de aceleração lateral traseiro esquerdo falha
B1457	Sensor de colisão traseiro esquerdo tensão muito baixa
B1458	Sensor de colisão traseiro esquerdo erro de comunicação
B1459	Sensor de colisão traseiro esquerdo erro de comunicação
B1460	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1461	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1462	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1463	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto com positivo
B1464	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1465	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1466	Sensor de aceleração falha
B1467	Sensor de aceleração circuito aberto
B1468	Sensor de aceleração curto circuito
B1469	Sensor de aceleração lateral falha
B1470	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1471	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1472	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1473	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto com positivo

B1474	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1475	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1476	Tensão da ignição tensão muito baixa
B1477	Tensão da ignição tensão muito baixa
B1478	Capacitor tensão muito alta
B1479	Capacitor tensão muito baixa
B1480	Airbag 2 do motorista curto circuito
B1481	Airbag 2 do motorista circuito aberto
B1482	Airbag 2 do motorista
B1483	Airbag 2 do motorista curto com positivo
B1484	Airbag 2 do motorista curto circuito
B1485	Airbag 2 do motorista circuito aberto
B1488	Indicador de desligamento do alarme falha
B1490	Airbag 2 do passageiro curto circuito
B1491	Airbag 2 do passageiro circuito aberto
B1492	Airbag 2 do passageiro
B1493	Airbag 2 do passageiro curto com positivo
B1494	Airbag 2 do passageiro curto circuito
B1495	Airbag 2 do passageiro circuito aberto
B1496	Falha na memória EEPROM erro de comunicação
B1497	ECU do airbag falha
B1498	ECU do airbag falha
B1499	ECU do airbag
B1527	Interruptor do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1528	Interruptor do cinto de segurança do motorista curto com massa
B1537	Interruptor do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1538	Interruptor do cinto de segurança do passageiro curto com massa
B1547	Circuito desativador do airbag do passageiro
B1556	Interruptor de posição do banco do passageiro falha
B1557	ECU do airbag
B1558	Sistema de detecção do passageiro
B1570	Chave de desativação do airbag do passageiro falha
B1573	Chave de desativação do airbag do passageiro curto com positivo
B1574	Chave de desativação do airbag do passageiro circuito aberto
B1575	Chave de desativação do airbag do passageiro curto com massa
B1594	Falha na ECU
B1603	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1604	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1605	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1606	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto com positivo
B1607	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1608	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1609	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1610	Sensor de luminosidade baixo(a)
B1611	Sensor de luminosidade alto(a)
B1612	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto com positivo
B1613	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1614	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1615	Sensor de aceleração falha
B1616	Sensor de aceleração falha
B1617	Sensor YAW - velocidade angular falha
B1618	Sensor de aceleração falha
B1619	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1620	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto

B1621	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista
B1622	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto com positivo
B1623	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista curto circuito
B1624	Pré-tensionador do cinto de segurança do motorista circuito aberto
B1625	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1626	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1627	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro
B1628	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto com positivo
B1629	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro curto circuito
B1630	Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro circuito aberto
B1631	Airbag joelho motorista curto circuito
B1632	Airbag joelho motorista circuito aberto
B1633	Airbag joelho motorista
B1634	Airbag joelho motorista curto com positivo
B1635	Airbag joelho motorista curto circuito
B1636	Airbag joelho motorista circuito aberto
B1645	Interruptor de posição do banco do passageiro falha
B1646	Codificação incorreta incompatível
B1691	Sensor de detecção do passageiro
B1692	Sensor de detecção do passageiro curto circuito
B1693	Sensor de detecção do passageiro circuito aberto
B1694	Sensor de detecção do passageiro curto com massa
B1695	Sensor de detecção do passageiro curto com positivo
B1696	Chave de desativação do airbag do passageiro
B1731	ECU do motor erro de comunicação
B1761	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B1800	Codificação incorreta incompleto
B1801	Detectado ECU adicional
B1802	Codificação incorreta indisponível
B1803	Codificação incorreta não permitido
B1804	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B1805	Número VIN (Número de indentificação do veículo) incompatível
B1807	Sensor de luminosidade erro
B1808	Sensor de chuva erro
B1950	Sensor de chuva erro
B1951	Sensor de luminosidade erro
B1952	Sensor de chuva erro
B2101	Chave ignição tensão muito baixa
B2102	Chave ignição tensão muito alta
B210D	Tensão da bateria tensão muito baixa
B210E	Tensão da bateria tensão muito alta
B212C	Chave ignição tensão muito baixa
B212D	Chave ignição tensão muito alta
B2201	Erro de calibração
B2203	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B2204	Codificação incorreta incompatível
B2205	Número VIN (Número de indentificação do veículo) incompatível
B2206	Número VIN (Número de indentificação do veículo) incompatível
B2208	ECU do airbag falha interna
B2209	ECU do airbag falha interna
B220A	ECU do airbag falha interna
B220D	ECU do airbag
B220E	ECU do airbag
B220F	ECU do airbag

B2210	ECU do airbag
B2214	Sistema de ar condicionado mau funcionamento
B2215	Falha na ECU falha interna
B2222	Comunicação com o rádio falha interna
B2224	Codificação incorreta incompatível
B222C	Codificação incorreta incompleto
B223B	Codificação incorreta valor inválido
B2240	Problema na comunicação CAN erro de comunicação
B2255	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2262	Antena
B2350	Interruptor das luzes
B2351	Interruptor do limpador de vidros dianteiro
B2352	Antena falha
B2353	Chave ignição baixo(a)
B2354	Chave ignição alto(a)
B2356	Falha na ECU mau funcionamento
B2357	Falha na ECU mau funcionamento
B2400	Chave não programada falha
B2401	Chave incorreta não registrado
B240A	Antena externa circuito aberto
B240B	Antena externa circuito aberto
B240C	Antena externa circuito aberto
B240D	Antena interna circuito aberto
B240E	Antena interna circuito aberto
B240F	Antena interna circuito aberto
B2410	Antena interna circuito aberto
B2411	Interruptor de travamento/destravamento falha
B2412	Alimentação da antena tensão fora da faixa
B2414	Sensor de destravamento falha
B2416	Falha na ECU falha interna
B2417	Sensor de velocidade do eixo de saída erro de acesso
B2418	Sensor de velocidade do eixo de saída erro de comunicação
B2419	Alimentação da antena curto circuito
B241A	Bloqueio da direção eletrônica curto com massa
B241B	Bloqueio da direção eletrônica circuito aberto
B2421	Rádio
B2422	Rádio erro
B2423	Rádio erro
B2424	Rádio erro
B2450	Interruptor do painel erro de comunicação
B2452	Falha do display erro
B2464	Interruptor do painel
B2465	Sinal do interruptor de ignição sem sinal
B2467	Motor de passo
B2468	Microfone curto com positivo
B2469	Microfone
B2470	Microfone curto com massa
B2475	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B2476	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B2477	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B2478	Número VIN (Número de indentificação do veículo) não programado
B2480	Embreagem 1 curto circuito
B2482	Interruptor Neutro não reconhecido
B2486	Alimentação da ECU baixo(a)

B2487	Falha na ECU falha interna
B2488	Falha na ECU falha interna
B2499	Falha na ECU falha interna
B2500	Câmera traseira falha
B2501	Câmera traseira falha
B2502	Câmera traseira falha
B2503	Câmera traseira falha
B2504	Falha na ECU
B2505	Falha na ECU falha interna
B2506	Falha na ECU temperatura alta
B2507	Sensor do ângulo de direção
B2508	Sensor do ângulo de direção fora da faixa
B2509	Sensor do ângulo de direção erro de adaptação
B2510	Sensor de nível do veículo erro de adaptação
B2511	Falha na ECU falha interna
B2512	Falha na ECU falha interna
B2513	Sensor de nivelamento tensão fora da faixa
B2514	Sensor de nível do veículo tensão fora da faixa
B2515	Sensor de nível dianteiro sem sinal
B2516	Sensor de nível traseiro sem sinal
B2517	Sensor de nível do veículo fora da faixa
B2520	Falha na ECU
B2521	Falha na ECU falha interna
B2522	Luz de freio
B2523	Luz de freio
B2526	Sensor dianteiro direito circuito aberto
B2527	Sensor dianteiro direito curto circuito
B2528	Sensor dianteiro esquerdo circuito aberto
B2529	Sensor dianteiro esquerdo curto circuito
B252A	Sensor dianteiro direito circuito aberto
B252B	Sensor dianteiro direito curto circuito
B252C	Sensor dianteiro esquerdo circuito aberto
B252D	Sensor dianteiro esquerdo curto circuito
B252E	Sensor traseiro direito circuito aberto
B252F	Sensor traseiro direito curto circuito
B2530	Sensor traseiro esquerdo circuito aberto
B2531	Sensor traseiro esquerdo curto circuito
B2532	Sensor traseiro direito circuito aberto
B2533	Sensor traseiro direito curto circuito
B2534	Sensor traseiro esquerdo circuito aberto
B2535	Sensor traseiro esquerdo curto circuito
C1000	Interruptor do freio
C100A	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C1011	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda sem sinal
C1014	Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda performance
C1015	Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C101C	Sensor de velocidade da roda dianteira direita sem sinal
C101F	Sensor de velocidade da roda dianteira direita performance
C1020	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C1027	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda sem sinal
C102A	Sensor de velocidade da roda traseira esquerda performance
C102B	Sensor de velocidade da roda traseira direita
C1032	Sensor de velocidade da roda traseira direita sem sinal
C1035	Sensor de velocidade da roda traseira direita performance

C1041	Coroa da roda dianteira esquerda performance
C1042	Coroa da roda dianteira direita performance
C1043	Coroa da roda traseira esquerda performance
C1044	Coroa da roda traseira direita performance
C104B	Válvula de entrada dianteira esquerda
C104F	Válvula de entrada dianteira direita
C1053	Válvula de entrada traseira esquerda
C1057	Válvula de entrada traseira direita
C105B	Válvula de saída traseira direita
C105F	Válvula de saída traseira esquerda
C1063	Válvula de saída dianteira direita
C1067	Válvula de saída dianteira esquerda
C1073	Circuito do motor
C1078	Sinal de rotação fora da faixa
C1101	Sensor barométrico
C1102	Chave ignição
C1200	Válvula de bloqueio transversal
C1208	Válvula de sucção dianteira esquerda - traseira direita
C120C	Válvula de sucção dianteira direita - traseira esquerda
C1210	Sensor de aceleração
C1219	Sensor do ângulo de direção sem sinal
C121A	Sensor do ângulo de direção
C121C	Sinal de torque
C121D	Pressão do sistema de freio
C121E	Pressão do sistema de freio
C123A	Sistema de estabilidade
C1290	Falha na CAN
C1395	Nível do fluido do freio incompleto
C1456	Sistema de controle 4x4 tensão fora da faixa
C145A	Sistema de controle 4x4 tensão fora da faixa
C145D	Sistema de controle 4x4 tensão fora da faixa
C145F	Proteção sobreaquecimento
C1512	Alimentação do sensor de torque tensão fora da faixa
C1513	Alimentação do sensor de torque tensão fora da faixa
C1514	Alimentação do sensor de torque tensão muito baixa
C1520	Motor da direção
C1521	Motor da direção
C1522	Motor da direção fora da faixa
C1530	Motor da direção
C1531	Motor da direção corrente baixa
C1532	Motor da direção corrente alta
C1533	Motor da direção tensão fora da faixa
C1534	Motor da direção tensão fora da faixa
C1535	Motor da direção tensão fora da faixa
C1536	Motor da direção tensão muito alta
C1540	Tensão da bateria tensão muito alta
C1541	Tensão da bateria tensão muito baixa
C1550	Falha na ECU
C1551	Sinal do torque do motor tensão fora da faixa
C1552	Sinal do torque do motor
C1553	Sensor ótico
C1554	Sensor de velocidade do veículo fora da faixa
C1555	Sensor do ângulo de direção fora da faixa
C1557	Tensão de referência

C1560	Mensagem CAN de velocidade
C1561	Mensagem CAN de rotações do motor
C1562	ECU do controle de todas as rodas AWC erro de comunicação
C1563	Link de comunicação com a ECU das eletroválvulas erro de comunicação
C1564	Sensor de velocidade do veículo valor inválido
C1565	Sinal de rotação do motor valor inválido
C1566	Link de comunicação do controle de todas as rodas AWC valor inválido
C1608	Falha na memória EEPROM falha
C1610	Relé do atuador do controle de todas as rodas AWC tensão fora da faixa
C1611	Sensor de pressão do controle de todas as rodas AWC tensão muito baixa
C1612	Sensor de pressão do controle de todas as rodas AWC tensão muito alta
C1613	Interruptor do controle de todas as rodas AWC travado
C1614	Circuito do freio de estacionamento travado ativado
C1615	Sistema de Freio
C1616	Posição do virabrequim travado
C1617	Link de comunicação do controle de todas as rodas AWC erro de comunicação
C1618	Link de comunicação do controle de todas as rodas AWC erro de comunicação
C1619	Sensor YAW - velocidade angular
C161A	Sensor YAW - velocidade angular
C161B	Sensor YAW - velocidade angular
C161C	Sistema de controle do diferencial tensão fora da faixa
C161D	Relé da bomba do controle de todas as rodas AWC
C161E	Relé da bomba do controle de todas as rodas AWC
C161F	Proteção do atuador do controle de todas as rodas AWC
C1620	Sensor YAW - velocidade angular
C1621	Proteção do atuador do controle de todas as rodas AWC
C1622	Sistema de controle do diferencial
C1623	Sistema de Freio
C1624	ECU do controle de todas as rodas AWC
C1625	Sensor de pressão do controle de todas as rodas AWC tensão fora da faixa
C1626	ECU do controle de todas as rodas AWC falha
C1627	ECU do controle de todas as rodas AWC tensão fora da faixa
C1628	ECU do controle de todas as rodas AWC tensão fora da faixa
C1629	Controle de estabilidade erro de comunicação
C1630	Sensor do ângulo de direção erro de comunicação
C1631	Link de comunicação do módulo de controle da carroceria erro de comunicação
C1632	Link de comunicação do módulo de controle do motor erro de comunicação
C1633	Link de comunicação da transmissão erro de comunicação
C1650	Codificação incorreta incompleto
C1651	Detectado ECU adicional
C1652	Codificação incorreta
C1653	Codificação incorreta não permitido
C1654	Número VIN (Número de indentificação do veículo)
C1655	Número VIN (Número de indentificação do veículo) incompatível
C1657	Codificação incorreta incoerente
C1700	ECU do sistema de aviso de saída da faixa mau funcionamento
C1701	ECU do sistema de aviso de saída da faixa mau funcionamento
C1702	ECU do sistema de aviso de saída da faixa mau funcionamento
C1703	Câmera do sistema de aviso de saída da faixa mau funcionamento
C1704	Câmera do sistema de aviso de saída da faixa temperatura alta
C1705	Interruptor do sistema de aviso de saída da faixa curto circuito
C1706	ECU do sistema de aviso de saída da faixa
C1860	Tensão da bateria tensão muito alta
C1861	Tensão da bateria tensão muito baixa

C1900	Falha no pneu não programado
C1901	Sinal de velocidade sem sinal
C1902	Reset da ECU
C1910	Transmissor do pneu 1 tensão fora da faixa
C1911	Recepção ID pneu 1
C1912	Sensor de pressão do pneu 1 pressão baixa
C1913	Sensor de aceleração do pneu 1
C1914	Sensor de pressão do pneu 1
C1915	Transmissor do pneu 1
C1916	Sensor de temperatura do pneu 1
C1920	Transmissor do pneu 2 tensão fora da faixa
C1921	Recepção ID pneu 2 falha
C1922	Sensor de pressão do pneu 2 pressão baixa
C1923	Sensor de aceleração do pneu 2
C1924	Sensor de pressão do pneu 2
C1925	Transmissor do pneu 2
C1926	Sensor de temperatura do pneu 2
C1930	Transmissor do pneu 3 tensão fora da faixa
C1931	Recepção ID pneu 3 falha
C1932	Sensor de pressão do pneu 3 pressão baixa
C1933	Sensor de aceleração do pneu 3
C1934	Sensor de pressão do pneu 3
C1935	Transmissor do pneu 3
C1936	Sensor de temperatura do pneu 3
C1940	Transmissor do pneu 4 tensão fora da faixa
C1941	Recepção ID pneu 4 falha
C1942	Sensor de pressão do pneu 4 pressão baixa
C1943	Sensor de aceleração do pneu 4
C1944	Sensor de pressão do pneu 4
C1945	Transmissor do pneu 4
C1946	Sensor de temperatura do pneu 4
C1950	Transmissor do pneu 5 tensão fora da faixa
C1951	Recepção ID pneu 5 falha
C1952	Sensor de pressão do pneu 5 pressão baixa
C1953	Sensor de aceleração do pneu 5
C1954	Sensor de pressão do pneu 5
C1955	Transmissor do pneu 5
C1956	Sensor de temperatura do pneu 5
C2000	Sensor de pressão do freio
C2001	Sensor de pressão do freio
C2002	Calibração da válvula incompleto
C2100	Tensão da bateria tensão muito baixa
C2101	Tensão da bateria tensão muito alta
C2104	Alimentação das válvulas
C2111	Tensão de alimentação 1 dos sensores baixo(a)
C2112	Tensão de alimentação 1 dos sensores alto(a)
C2114	Tensão de alimentação 1 dos sensores baixo(a)
C2115	Tensão de alimentação 1 dos sensores alto(a)
C2116	Motor da bomba tensão muito baixa
C211C	Chave ignição baixo(a)
C211D	Chave ignição alto(a)
C211E	Tensão da bateria tensão muito baixa
C211F	Tensão da bateria tensão muito alta
C2200	Falha na ECU falha

C2203	Número VIN (Número de identificação do veículo) não programado
C2205	Sensor do ângulo de direção falha interna
C2206	Codificação incorreta incompatível
C2208	Sistema de controle 4x4 falha interna
P1010	Comando de válvulas variável
P1012	Comando de válvulas variável de admissão
P1020	Válvula de controle do óleo
P1021	Válvula de controle do óleo
P1022	Válvula de controle do óleo
P1023	Válvula de controle do óleo
P1025	Válvula de controle do óleo
P1027	Válvula de controle do óleo
P1040	Erro de adaptação
P1041	Atuador do comando de válvula
P1100	Controle do ar de admissão
P1101	Válvula de controle de tração
P1102	Válvula de controle de tração
P1103	Válvula de alívio do turbo
P1104	Válvula de alívio do turbo
P1105	Válvula de pressão do combustível
P1120	Borboleta Motorizada
P1121	Borboleta Motorizada
P1122	Borboleta Motorizada
P1180	Imobilizador
P1190	Sensor 2 de pressão do combustível
P1200	Injetor
P1201	Injetor
P1203	Injetor
P1204	Injetor
P1210	Válvula de controle do ar da admissão
P1220	Borboleta Motorizada
P1221	Borboleta Motorizada
P1222	Borboleta Motorizada
P1223	Borboleta Motorizada
P1224	Borboleta Motorizada
P1225	Sensor do pedal do acelerador
P1226	Controle da borboleta
P1227	Modo de emergência
P1228	Atuador da borboleta 2
P1230	Bomba de combustível
P1231	Sistema de estabilidade
P1232	Modo de segurança
P1233	Potenciômetro da borboleta 1
P1234	Potenciômetro da borboleta 2
P1235	Sensor MAP
P1236	Conversor A/D (Analogico/Digital)
P1237	Sensor do pedal do acelerador
P1238	Sensor MAP
P1239	Sinal de rotação do motor
P1240	Falha de ignição
P1241	Supervisão de torque
P1242	Modo de segurança
P1243	Falha na ECU do motor
P1244	Falha na ECU do motor

P1245	Falha na ECU do motor
P1246	Falha na ECU do motor
P1247	Transmissão
P1248	Sistema de controle 4x4
P1272	Válvula limitadora de pressão
P1273	Bomba de combustível
P1274	Bomba de combustível
P1275	Bomba de combustível
P1276	Filtro de combustível
P1277	Filtro de combustível
P1278	Circuito de partida a frio
P1279	Injetor de partida a frio
P1298	Sistema da turbina de geometria variável
P1299	Sistema da turbina de geometria variável
P1300	Sistema de ignição
P1301	Sistema de ignição
P1302	Codificação incorreta
P1303	Detectado ECU adicional
P1304	Codificação incorreta
P1305	Codificação incorreta
P1306	Número VIN (Número de indentificação do veículo)
P1307	Número VIN (Número de indentificação do veículo)
P1320	Sistema de ignição
P1335	Sensor de posição do pistão
P1336	Sensor de posição do pistão
P1340	Sensor de posição do comando de válvulas
P1381	Relé da vela de pré-aquecimento
P1382	Relé da vela de pré-aquecimento
P1400	Sensor de pressão diferencial do coletor
P1403	Válvula EGR
P1427	Sensor de temperatura do filtro de partículas
P1428	Sensor de temperatura do filtro de partículas
P1443	Válvula de controle de purga
P1472	Pressão diferencial do filtro de partículas
P1473	Pressão diferencial do filtro de partículas
P1474	Sensor de temperatura do filtro de partículas
P1475	Sensor de temperatura do filtro de partículas
P1496	Catalisador
P1497	Filtro de partículas
P1498	Filtro de partículas
P1499	Filtro de partículas
P1500	Alternador
P1506	Sistema de controle de marcha lenta
P1507	Sistema de controle de marcha lenta
P1513	Controle remoto do motor de partida
P1515	Sensor de vácuo do freio
P1520	Sistema de controle da transmissão
P1521	Sinal da marcha ré
P1530	Interruptor do ar condicionado
P1531	Relé do ar condicionado
P1532	Sensor de temperatura do ar condicionado
P1540	Sensor do radiador
P1541	Sensor do radiador
P1542	Sensor do radiador

P1543	Radiador redutor de ozônio
P1544	Radiador redutor de ozônio
P1545	Radiador redutor de ozônio
P1546	Radiador redutor de ozônio
P1547	Radiador redutor de ozônio
P1560	Sensor de corrente
P1561	Sensor de corrente
P1562	Temperatura do motor
P1563	Temperatura do motor
P1564	Interruptor cruise control
P1571	Relé da luz de freio
P1574	Falha na ECU
P1575	Falha na ECU
P1580	Radiador redutor de ozônio
P1590	Sistema de redução de torque da transmissão
P1601	Comunicação entre ECU do motor e transmissão
P1603	Bateria auxiliar
P1604	Número VIN (Número de identificação do veículo)
P1606	Falha na memória EEPROM
P1607	Circuito de tensão de backup
P1608	Corrente da bateria
P1609	Corrente da bateria
P1610	Imobilizador
P1615	Relé de partida
P1620	Controle de injeção de combustível
P1621	Controle de injeção de combustível
P1622	Controle de injeção de combustível
P1623	Controle de injeção de combustível
P1624	Controle de injeção de combustível
P1625	Controle de injeção de combustível
P1626	Controle de injeção de combustível
P1638	Borboleta Motorizada
P1676	Codificação incorreta
P1684	Modo de segurança
P1687	Condições ambientais
P1705	Sensor de posição da borboleta
P1706	Sinal de posição da borboleta mau funcionamento
P1710	Sinal de velocidade sem sinal
P1722	Sinal de velocidade sem sinal
P1723	Sensor de posição da polia
P1725	Sensor de posição 1 do virabrequim
P1726	Mau funcionamento da transmissão
P1731	Freio motor
P1740	Válvula de controle de mudança
P1745	Sensor de pressão
P1751	Relé de alimentação da transmissão
P1753	Válvula da embreagem
P1758	Válvula da embreagem
P1763	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1764	Sensor de temperatura do óleo da transmissão
P1768	Interruptor Kickdown
P1769	Relé da luz de freio
P1770	Interruptor inibidor circuito aberto
P1771	Interruptor inibidor curto circuito

P1772	Sensor de velocidade do veículo
P1773	Sistema de ABS ou de EBS
P1774	Válvula underdrive
P1775	Válvula 2
P1776	Válvula overdrive
P1777	Motor de passo
P1778	Motor de passo
P1779	Marcha 1 incompleto
P1780	Marcha 2 incompleto
P1781	Marcha 3 incompleto
P1782	Marcha 4 incompleto
P1783	Marcha 5 incompleto
P1784	Marcha ré incompleto
P1786	Solenóide A do conversor de torque
P1787	Solenóide A do conversor de torque
P1788	Relé de alimentação da transmissão
P1789	Indicador do neutro
P1790	Bateria auxiliar
P1792	Controle de torque da transmissão
P1793	Controle de torque da transmissão
P1794	Aterramento
P1796	Sistema de controle de marcha lenta mau funcionamento
P1797	Sensor de aceleração
P182F	Falha na CAN falha
P1830	Interruptor Kickdown
P1831	Interruptor Kickdown
P1832	Solenóide de mudança A
P1833	Solenóide de mudança A
P1834	Solenóide de mudança B
P1835	Solenóide de mudança B
P1836	Válvula de controle de pressão
P1837	Válvula de controle de pressão
P1838	Conversor de torque
P1839	Conversor de torque
P1840	Solenóide mudança
P1841	Redução de torque do motor
P1842	Redução de torque do motor
P1843	Solenóide mudança
P1844	Solenóide mudança
P1845	Solenóide mudança
P1846	Solenóide mudança
P1847	Válvula de travamento
P1848	Válvula de travamento
P1878	Válvula de travamento
P1900	ECU da transmissão
P1901	Comunicação entre ECU do motor e transmissão
P1902	Comunicação entre ECU do motor e transmissão
P1961	Potenciômetro da borboleta 1
P1962	Potenciômetro da borboleta 2
P1963	Sensor MAP
P1964	Conversor A/D (Analogico/Digital)
P1965	Sensor do pedal do acelerador
P1966	Sensor MAP
P1967	Sinal de rotação do motor

P1969	Falha de ignição
P1970	Supervisão de torque
P1971	Modo de segurança
P1972	Falha na ECU do motor
P1973	Falha na ECU do motor
P1974	Falha na ECU do motor
P1977	Falha na ECU do motor
P1A00	Sensor 1 do pedal do acelerador
P1A01	Sensor 2 do pedal do acelerador
P1A02	Interruptor de mudança
P1A03	Interruptor de mudança
P1A04	Interruptor de mudança
P1A05	Interruptor de mudança
P1A06	Interruptor de mudança
P1A07	Interruptor de mudança
P1A08	Interruptor inibidor
P1A09	Interruptor inibidor
P1A0A	Interruptor inibidor
P1A0B	Interruptor inibidor
P1A0C	Interruptor inibidor
P1A0D	Interruptor inibidor
P1A0E	Luz de posição
P1A0F	Luz de posição
U1101	Problema na comunicação CAN
U1102	Problema na comunicação CAN
U1412	Sinal de velocidade
C1009	Nível do fluido do freio