

U05AB-00 – STATUS DO MODO DE DIREÇÃO - SINAL INDISPONÍVEL PARA CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM)

MODELO ENVOLVIDO: TORO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Para mais detalhes de cabearmentos e chicotes, consultar o esquema elétrico e outras informações do sistema.

Executar o procedimento PRÉ-DIAGNÓSTICO DE COMUNICAÇÃO DO ECM – CENTRAL DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECM), presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos