

B1104-24-CHAVE FÍSICA TRAVADA NA POSIÇÃO DE PARTIDA

MODELO ENVOLVIDO: TORO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Para mais detalhes de cabearios e chicotes, consultar o esquema elétrico e outras informações do sistema.

QUANDO O ERRO É MONITORADO:

- Se a ignição está ligada, esse diagnóstico é executado continuamente.

CONDIÇÕES DE REGISTRO DE FALHA:

- Quando a Central de Controle do Body Computer (BCM) detectar que a chave da ignição está na posição de partida por um longo período de tempo.

Causas possíveis

CHAVE DA IGNIÇÃO TRAVADA

INTERRUPTOR DA IGNIÇÃO EMPERRADO

DESCRIÇÃO

1. VERIFICAR O INTERRUPTOR DA IGNIÇÃO

1. Tentar mudar a Chave da Ignição de ligado para desligado.

A Chave da Ignição muda de ligado para desligado?

- **SIM:** Teste concluído. Executar o procedimento **TESTE DE VERIFICAÇÃO DO BCM – CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM)**, presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.
- **NÃO:** Inspeccionar a chave de ignição e o interruptor de ignição para quaisquer objetos estranhos que possam causar uma condição de travamento. Se nenhum problema for encontrado, reparar a Chave da Ignição e o Interruptor da Ignição de acordo com o Manual de Reparações. Executar o procedimento **TESTE DE VERIFICAÇÃO DO BCM – CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM)**, presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.