

Diagnóstico baseado em DTCs**P080A-00 - SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DA EMBREAGEM-
NÃO CONFIGURADO****MODELO ENVOLVIDO: TORO****INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

Para mais detalhes de cabeamentos e chicotes, consultar o esquema elétrico e outras informações do sistema.

QUANDO O ERRO É MONITORADO:

- Se a ignição está ligada e com o motor em funcionamento.

Causas possíveis**SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DA EMBREAGEM NÃO CONFIGURADO**

Sempre executar o procedimento PRÉ- DIAGNÓSTICO DO ECM - CENTRAL DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECM), presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.

DESCRIÇÃO**1. TESTE DE POSSÍVEL MAU CONTATO OU CONDIÇÕES INTERMITENTES.**

1. Ligar a ignição.
2. Com o aparelho de diagnóstico, ler os DTCs da Central de Controle de Injeção (ECM) e salvar os DTCs em um arquivo.
3. Com o aparelho de diagnóstico, apagar os DTCs da Central de Controle de Injeção (ECM).
4. Desligar a ignição.
5. Aguardar 10 segundos.
6. Ligar a ignição.
7. Pressionar completamente e soltar o pedal da embreagem várias vezes.
8. Com o aparelho de diagnóstico, ler DTCs da Central de Controle de Injeção (ECM).

O DTC retornou?

- **SIM:** Ir para o passo 2.
- **NÃO:** As condições que originalmente estabelecem esse DTC não estão presentes neste momento. Usando os esquemas elétricos como guia, verificar todos os conectores e encaixes relacionados para sinais de penetração de água, corrosão, terminais dobrados ou afastados e a tensão correta do pino. Se nenhum problema for encontrado, o teste está concluído. Executar o procedimento TESTE DE VERIFICAÇÃO DO ECM -

Diagnóstico baseado em DTCs

CENTRAL DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECM), presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.

2. VERIFICAR SE O SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DA EMBREAGEM NÃO ESTÁ CONFIGURADO

- 1.** Com o aparelho de diagnóstico, verificar se o processo de aprendizagem do sensor de posição do pedal da embreagem foi realizado.

O processo de aprendizado foi realizado?

- **SIM:** Teste completo. Se persistir o problema procurar o suporte especializado da fca.
- **NÃO:** Executar a aprendizagem do sensor de posição do pedal da embreagem.