

Diagnóstico baseado em DTCs

C1250-08 – INTERFERÊNCIA NO SINAL DE VELOCIDADE DA RODA - SINAL INCOERENTE

MODELO ENVOLVIDO: FIAT X6H

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Para mais detalhes de cabearios e chicotes, consultar o esquema elétrico e outras informações do sistema.

QUANDO O ERRO É MONITORADO:

- Se a ignição está ligada.

CONDIÇÕES DE REGISTRO DE FALHA:

- Se a Central de Controle do Freio ABS (ABS) detectar que durante o acionamento da função do ABS não houver aumento de pressão em todas as quatro rodas.

Causas possíveis

CENTRAL DE CONTROLE DO FREIO ABS (ABS)

DESCRIÇÃO:

1. TESTE DE POSSÍVEL MAU CONTATO OU CONDIÇÕES INTERMITENTES

1. Ligar a ignição.
2. Com o aparelho de diagnóstico, salvar o relatório de verificação do veículo – Vehicle Scan Report.
3. Com o aparelho de diagnóstico, apagar os DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).
4. Desligar a ignição.
5. Aguardar 10 segundos.
6. Ligar a ignição.
7. Operar o veículo nas condições em que o erro é monitorado.
8. Com o aparelho de diagnóstico, ler DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).

O DTC retornou?

- **SIM:** Ir para o passo 2.

Diagnóstico baseado em DTCs

- **NÃO:** As condições que originalmente estabelecem esse DTC não estão presentes neste momento. Usando os esquemas elétricos como guia, verificar todos os conectores e encaixes relacionados para sinais de penetração de água, corrosão, terminais dobrados ou afastados e tensão correta do pino. Se nenhum problema for encontrado, o teste está concluído. Executar o procedimento Teste Para Uma Condição Intermitente presente na aba de Procedimentos Padrão, dentro da aba de Diagnósticos Baseados em DTC.

2. EXECUTAR O REFLASH DA CENTRAL DE CONTROLE DO FREIO ABS (ABS)

1. Verificar a versão do software da Central de Controle do Freio ABS (ABS).
2. Executar o Procedimento de Telecarregamento presente na aba de Diagnósticos Não Baseados em DTC.
3. Com o aparelho de diagnóstico, apagar os DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).
4. Desligar a ignição.
5. Ligar a ignição.
6. Com o aparelho de diagnóstico, ler DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).

O DTC retornou?

- **SIM:** Ir para o passo 3.
- **NÃO:** Teste completo. Executar o procedimento Teste de Verificação do ABS - Central de Controle do Freio ABS (ABS) presente na aba de Procedimentos Padrão da Central de Controle do Freio ABS (ABS).

3. VERIFICAR NO CHICOTE ÀS CONEXÕES RELACIONADAS À CENTRAL DE CONTROLE DO FREIO ABS (ABS).

1. Desconectar os conectores do chicote da Central de Controle do Freio ABS (ABS).
2. Desconectar todos os conectores in-line do chicote (se equipado).
3. Desconectar os conectores do chicote dos sistemas relacionados.
4. Inspeccionar os conectores do chicote, conectores dos componentes e terminais macho e fêmea para as condições abaixo:
 - a. Instalação apropriada nos conectores.
 - b. Conectores com aparência danificada.
 - c. Corrosão.
 - d. Sinais de contato com água.
 - e. Se a proteção contra intempéries está danificada (se equipado).
 - f. Terminais amassados.

Diagnóstico baseado em DTCs

- g. Superaquecimento devido à má conexão (terminal deve estar descolorido devido ao calor excessivo).
 - h. Terminais que tenham sido empurrados para a cavidade do conector.
 - i. Verificar a resistência e a tensão dos terminais do conector.
-
- 5. Reparar qualquer dos danos encontrados no item 4.
 - 6. Reconectar todos os conectores do chicote da Central de Controle do Freio ABS (ABS). Conferir se os conectores estão bem encaixados.
 - 7. Reconectar todos os conectores in-line no chicote (se equipado). Conferir se os conectores estão bem encaixados.
 - 8. Reconectar todos os componentes relacionados ao chicote. Conferir se os conectores estão bem encaixados.
 - 9. Com o aparelho de diagnóstico, apagar os DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).
 - 10. Operar o veículo nas condições em que o erro é monitorado.
 - 11. Com o aparelho de diagnóstico, ler os DTCs da Central de Controle do Freio ABS (ABS).

TESTE COMPLETO. SE PERSISTIR O PROBLEMA PROCURAR O SUPORTE ESPECIALIZADO DA FCA.