

## Reset do Indicador de Intervalo de Manutenção

Citroen DS4 1.6 THP 5GY

Ano: 2014 em diante

## Procedimento

- 1 - Desligue a ignição;
- 2 - Aperte o botão de reinicialização (A), sem largar;
- 3 - Ligue a ignição;
- 4 - O mostrador inicia a contagem de forma decrescente;
- 5 - Quando surgir no mostrador "0", libere o botão (A);
- 6 - O símbolo da chave de porcas apaga-se;
- 7 - Desligue a ignição;

**NOTA:** O indicador de intervalos de revisão também pode ser reinicializado com equipamento de diagnóstico adequado;

