

Diagnóstico baseado em DTCs

U1711-86 CENTRAL DE CONTROLE DA TRAÇÃO 4X4 (DTCM) OU CENTRAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO (TCM) - SINAL INVÁLIDO

MODELO ENVOLVIDO: TORO

Executar o procedimento PRÉ-DIAGNÓSTICO DE COMUNICAÇÃO DO BCM – CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM) presente na aba de Procedimentos Padrão dentro da aba de Diagnósticos.