

**TABELA DE CÓDIGOS DE FALHAS DO SISTEMA DE ABS
SOMENTE PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSSÍVEIS CAUSAS
03	Interrupção no solenóide da válvula de isolamento ou mau funcionamento UCE	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
04	Interrupção no solenóide da válvula de descarga ou mau funcionamento UCE	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
05	Falha no circuito do interruptor de reset	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
06	05 Excesso de atuação da válvula de descarga durante a frenagem com controle anti-blocante	Válvula de controle de pressão traseira
07	06 Sinal irregular de velocidade	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
08	07 Curto-circuito na válvula de isolamento ou UCE defeituosa	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
09	08 Curto-circuito na válvula de descarga ou UCE defeituosa	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
10	09 Entrada baixa do sinal do sensor de velocidade	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
11	10 Falha no circuito do interruptor de freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
12	11 Relé - curto-circuito ou interrupção do circuito	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
13	13 Mau funcionamento UCE	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
14	14 Mau funcionamento UCE	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
15	15 Mau funcionamento UCE	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
16	Circuito da Válvula Solenóide Dianteira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
17	Circuito da Válvula Solenóide Dianteira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
19	Circuito da Válvula Intermediária	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
25	Roda Dentada do Sensor - Dente Defeituoso	Roda Dentada do Sensor de velocidade ambos os lados com dente defeituoso
28	Circuito da Válvula Solenóide Traseira Esquerda	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
29	Circuito da Válvula Solenóide Traseira Direita	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
35	Circuito do Relê da Bomba de Retorno	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
37	Circuito do Interruptor do Freio	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
39	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Esquerda - Sinal Incorreto	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
41	Sensor da Roda Dianteira Direita - Interrupção de Circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio

42	Sinal Incorreto do Sensor de Velocidade da Roda Dianteira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
43	Sensor da Roda Dianteira Direita - Interrupção de Circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
44	Sinal Incorreto do Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
45	Sensor da Roda Traseira Esquerda - Interrupção de Circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
46	Sinal Incorreto do Sensor de Velocidade da Roda Traseira Direita	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
47	Sensor da Roda Traseira Direita - Interrupção de Circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
48	Tensão da Bateria Fora de Faixa	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
55	Substitua o Modulo Eletrônico de Controle (ECU)	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
65	Codificação de Variáveis Controle de Tração TC	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
66	Sinal de Carga do Sensor da Posição da Borboleta de Aceleração TPS	Sinal do rpm irregular ao módulo da abs
67	Corte de Ignição / Injeção - Sinal Incorreto	Sinal do ignição irregular ao módulo da abs
72	Circuito da Válvula de Controle de Tração TC Dianteira Esquerda	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
73	Circuito da Válvula de Controle de Tração TC Dianteira Direita	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0035	Sensor da roda dianteira esquerda – interrupção de circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0035	Sensor da roda dianteira esquerda – sinal incorreto	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0040	Sensor da roda dianteira direita – interrupção de circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0040	Sensor da roda dianteira direita – sinal incorreto	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0045	Sensor da roda traseira esquerda – interrupção de circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0045	Sensor da roda traseira esquerda – sinal incorreto	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0050	Sensor da roda traseira direita – interrupção de circuito	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio
C0050	Sensor da roda traseira direita – sinal incorreto	Sensor de velocidade / chicote defeituoso / roda fônica / mau posicionamento / interruptor do pedal de freio

C0060	Válvula solenóide de saída dianteira esquerda - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0065	Válvula solenóide de entrada dianteira esquerda - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0065	Válvula solenóide de entrada dianteira direita - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0070	Válvula solenóide de saída dianteira direita - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0075	Válvula solenóide de entrada dianteira direita - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0080	Válvula solenóide de saída traseira esquerda - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0085	Válvula solenóide de entrada traseira esquerda - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0090	Válvula solenóide de saída traseira direita - falha no circuito	Válvula de pressão dentro da unidade do abs
C0095	Válvula solenóide de entrada traseira direita - falha no circuito	Válvula solenóide de entrada traseira direita - falha no circuito
C0110	Circuito da bomba de retorno – tensão baixa	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0110	Circuito da bomba de retorno - sinal incorreto	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0121	Falha no circuito do relé da válvula	Mau funcionamento na unidade do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0141	Controle de tração dianteiro direito	Falha no circuito da válvula solenóide primária
C0146	Controle de tração dianteiro direito	Falha no circuito da válvula solenóide primária
C0151	Controle de tração dianteiro esquerdo	Falha no circuito da válvula solenóide primária
C0156	Controle de tração dianteiro esq.	Falha no circuito da válvula solenóide primária
C0161	Interruptor de freio – interrupção de circuito	Interruptor de Freio / chicote defeituoso
C0236	Nenhum sinal de rotação do motor (Vectra c/ TC)	Sinal do rpm irregular ao módulo da abs
C0241	Corte da Ignição/ Injeção – sinal incorreto (Vectra c/ TC)	Sinal do ignição irregular ao módulo da abs
C0244	Largura de Pulso Modulada (PWM) - Sinal incorreto do módulo da injeção a UC do ABS	Verificar o chicote quanto a curto circuito ou interferências eletro-magnéticas vindo da bobina de ignição ou cabo de velas em mal estado.
C0245	Circuito sinal do sensor da roda – faixa/ desempenho fora do valor nominal	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0550	Substitua o módulo eletrônico de controle (UCE)	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0551	Codificação de variáveis controle de tração (TC) (Vectra c/ TC)	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca
C0800	Tensão da bateria fora da faixa	Mau funcionamento no módulo do abs / chicote defeituoso / alimentação / bateria fraca