


Megane 2006 em diante

Reset do Intervalo de Revisão

- O procedimento manual de Reset se faz possível somente quando:
- Não ultrapassar de 1.500 Km a partir do aviso mostrado no painel;
- Não ultrapassar 1 Mês a partir do aviso mostrado no painel;
- 1 - Introduza o telecomando na ranhura de Ignição;
- 2 - Ponha a Alavanca seletora na posição D;
- 3 - Aperte o botão Start/Stop e mantenha pressionado por 10 segundos para ligar somente a Ignição;
- 4 - Aguardar até o indicador de revisão se apagar;
- 5 - Aperte repetidamente os botões A ou B até aparecer no mostrador o odômetro parcial "Service due in" ou "Service Vehicle" (Fazer revisão dentro de ... / Fazer Revisão);
- 6 - Aperte o botão A ou B sem largar por 10 segundos até aparecer o novo intervalo de revisão;
- 7 - Solte o botão A e B;
- 8 - Pressione novamente o botão Start/Stop para desligar a ignição;

**Reset dos Vidros Elétricos - Função um Toque Impulsional**

- Se o vidro não fechar pelo modo impulsional:
- Aperte o interruptor quantas vezes forem necessárias até fechar o vidro e mantenha o interruptor pressionado por 3 a 5 segundos.;
- Repetir este procedimento para todos os vidros;
- Após este procedimento, o vidro deve descer e subir na função impulsional, indicando a reinicialização do sistema;