


Painel de instrumentos

No **Xsara Picasso**, quando já tiver sido ultrapassado o prazo (quilometragem) de revisão do veículo, observa-se que todas as vezes que a ignição for ligada, a lâmpada indicadora de manutenção e a indicação da quilometragem excedida piscarão, por cinco segundos, no painel do veículo.



Passados os cinco segundos o indicador de manutenção permanecerá aceso. Após ter sido efetuada a revisão no veículo, para apagar a indicação de manutenção periódica, proceda conforme será explicado a seguir.

Como apagar "resetar" a indicação de manutenção periódica

1. Com a chave de ignição desligada, aperte o botão (1) e mantenha-o apertado (figura 5);
2. Ligue a chave de ignição, sem soltar o botão (1), e aguarde até que comece uma contagem regressiva de 10 segundos. Passados os 10 segundos o display irá sinalizar [= 0] e o indicador de manutenção desaparecerá;
3. Solte o botão (1). Desligue a ignição.